



Aspirador de Cinzas

1200W

Aspirador de Cenizas • Ash Vacuum Cleaner • Aspirateur à Cendre



Manual de Instruções

Manuel de Instrucciones • Manuel d'utilisation • Instructions Manual



COMPONENTES



1	Punho de transporte.
2	Botão de Ligar e Desligar - On "I" / Off "O".
3	Bocal de Aspiração.
4	Tubo de aspiração flexível em plástico.
5	Bocal de Saída de Ar.
6	Local de Armazenamento da Cana de Aspiração.

7	Tampa do depósito.
8	Gatilho metálico (Abrir / Fechar a tampa).
9	Depósito Recoletor 18L.
10	Cana de aspiração em alumínio.
11	Filtro HEPA.



CARACTERÍSTICAS DO ASPIRADOR DE CINZAS:

Potência:	1200 Watts.
Voltagem:	220-240V.
Potência de Aspiração:	≥ 19 kPa.
Caudal de Aspiração:	1.6m3/min.
Cabo de Alimentação:	1.5 metros.

Depósito:	18 Litros.
Frequência:	50Hz.
Pressão Sonora:	<78dB(A).
Filtro:	HEPA.

**LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL!**

Obrigado por adquirir este produto, antes de o utilizar, leia atentamente este manual, certifique-se de que entende todas as instruções e advertências nele mencionadas. Guarde este manual para futuras consultas, o incumprimento das instruções aqui fornecidas poderá resultar num acidente com ferimentos graves ou morte.

**EM CASO DE DÚVIDA CONTACTE UM ESPECIALISTA!**

Caso não conheça o funcionamento deste produto e ou não tenha experiência suficiente para o usar, deve procurar ajuda junto de um especialista de forma a aprender a manusear o mesmo em segurança.

**NÃO ALTERE NEM FORCE ESTE PRODUTO!**

Não altere as suas características, nem force a sua utilização, use apenas para o fim que lhe é destinado. A marca rejeitará toda e qualquer responsabilidade por acidentes provocados pelo uso indevido deste produto e ou dos seus acessórios.

**MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS!**

Este produto não é adequado para ser usado por crianças e ou pessoas sem capacidade física ou psíquica para manusear o mesmo em segurança. Não é aconselhado que pessoas menores de 18 anos façam uso deste produto ou de qualquer um dos seus acessórios sem um adulto especializado a supervisionar. Alguns locais podem restringir a idade do utilizador.

**PROTEJA O MEIO AMBIENTE!**

De acordo com a diretiva europeia 2012/19/CE, as ferramentas e equipamentos eletrónicos devem ser colocados nos depósitos de reciclagem adequados. Contacte as autoridades locais e pergunte pelos locais de reciclagem adequados no seu município.

**RECICLE!**

Este manual e a embalagem são recicláveis. Não deite para o chão nem para o contentor de lixo orgânico. Recicle, coloque os materiais no ecoponto adequado.

**RESPEITE TODAS AS INSTRUÇÕES!**

Este manual destina-se apenas a alertar o utilizador para eventuais situações de perigo que possam surgir. Não desrespeite nenhuma das instruções aqui fornecidas, existem muitos fatores alheios ao fabricante que podem provocar um acidente, use o bom senso e caso ache necessário procure ajuda de um especialista.

**REPARAÇÃO.**

Esta ferramenta, só poderá ser reparada por um técnico especializado e autorizado pela marca. Desta forma, estará a garantir que todas as peças são compatíveis e originais, prolongando assim a vida útil do seu produto.

**GARANTIA.**

A garantia é válida apenas para defeitos de fabrico, a marca rejeitará toda e qualquer responsabilidade nas reclamações em que seja detetado um uso indevido. Não force nem altere este produto. Apenas técnicos especializados e autorizados pela marca podem reparar este produto. A marca reserva-se ao direito de alterar este produto ou os seus acessórios sem aviso prévio aos seus utilizadores.

**DUPLO ISOLAMENTO.**

Para sua segurança esta ferramenta é duplamente isolada contra choques elétricos.

**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE.**

A empresa José da Silveira Ribeiro & Filhos Lda. vem por este meio declarar que o produto descrito neste manual está em conformidade de acordo com as normas e diretivas CE exigidas para o mesmo: EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013, EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 62233:2008, AfPS GS 2014:01 PAK.

**UTILIZAÇÃO / SEGURANÇA PESSOAL.**

Para sua segurança e das pessoas à sua volta respeite todas as instruções aqui fornecidas.

- (1) Antes de usar, crie um perímetro de segurança.
- (2) Mantenha-se atento e faça uso do bom senso. Se estiver sob-efeito de medicamentos, álcool ou drogas não use este produto. O utilizador é responsável pelos acidentes causados nas outras pessoas e ou bens.
- (3) Para sua proteção utilize sempre acessórios de proteção / segurança adequados e certificados.
- (4) Este aparelho é destinado apenas para uso doméstico e não para aplicações comerciais.
- (5) Este produto é adequado para aspirar cinzas frias, de lareiras, fogões, salamandras, cinzeiros e grelhadores.
- (6) Antes de aspirar, certifique-se de que as cinzas estão frias, estas não devem exceder os 50°C.
- (6) Não aspire fuligem, poeiras tóxicas, substâncias quentes ou incandescentes, materiais inflamáveis ou explosivos, farinha, cimento, substâncias húmidas, água e outros líquidos.
- (9) Não aspire sem o filtro HEPA.
- (10) Depois de aspirar, limpe o filtro e o aspirador.
- (11) Nunca mergulhe o aparelho em água.
- (13) Não exponha o aparelho ao calor ou chuva.
- (14) Não coloque qualquer objeto nas aberturas do aspirador, mantenha as aberturas desobstruídas.
- (15) Nunca abandone o aspirador sem desligar o motor e tomar todas as precauções de segurança.
- (16) Após cada utilização desligue o aparelho da tomada e guarde num local afastado do alcance das crianças. Consulte as instruções de armazenamento.
- (17) Nunca pegue ou transporte o aspirador pelo fio elétrico, corre sérios riscos de apanhar um choque elétrico. Não exponha o fio elétrico sobre superfícies cortantes.

**MONTAGEM & UTILIZAÇÃO.**

Retire cuidadosamente o aspirador da embalagem e verifique se está tudo em condições de utilização.

- (1) Retire a tampa do aspirador e instale o filtro HEPA.
- (2) Instale o tubo flexível no bocal de sucção (ou sopro, dependendo do qual a função pretendida).
- (4) Verifique se o botão de ligar e desligar (On & Off) funciona corretamente. Para ligar, coloque na posição (I), para desligar, coloque na posição (O).
- (5) Com o botão interruptor na posição "Off" (O), desenrole o cabo de alimentação e ligue a ficha à tomada. Ligue o botão interruptor (On). Depois de utilizar desligue no aspirador, coloque o botão interruptor na posição "Off".

Atenção! A parte de borracha do filtro HEPA precisa de tocar o botão vermelho do filtro firmemente com o parafuso em baixo, senão o aspirador não irá funcionar.

**MANUTENÇÃO.**

Antes de inspecionar ou limpar certifique-se de que o aspirador se encontra desligado da corrente elétrica.

- (1) Limpe o aspirador com um pano seco ou húmido. Nunca deve imerso em água. Não use qualquer tipo de solventes para a sua limpeza.
- (2) Deixe sempre o motor arrefecer totalmente antes de o limpar ou inspecionar.
- (3) Esvazie o depósito de cinzas após cada utilização.
- (3) Verifique periodicamente o estado do filtro HEPA. Se precisar de limpar, abra o aspirador e retire o filtro, de seguida lave com água limpa e deixe secar ao ar livre antes de o instalar novamente. Não instale ainda molhado.

**ARMAZENAMENTO.**

Para sua segurança antes de utilizar e guardar o aspirador de cinzas leia atentamente estas instruções.

- (1) Antes de armazenar limpe o aspirador seguindo as instruções de limpeza anteriores.
- (2) Deixe o motor arrefecer totalmente antes de guardar.
- (3) Esvazie o depósito de cinzas antes de guardar o aparelho por longos períodos de tempo.
- (4) O aparelho não deve ser exposto ao calor.
- (5) Certifique-se de que o local de armazenamento é limpo, seco e estável. Mantenha sempre fora do alcance das crianças e de pessoas sem capacidade física ou psíquica para manusear o mesmo em segurança.



PROBLEMAS E SOLUÇÕES		
Problema	Possível Causa	Solução
O motor não trabalha.	(1) A ficha não está bem ligada. (2) A tomada elétrica não tem corrente suficiente. (3) O botão de ligar e desligar o aparelho está desligado, posição "O".	(1) Ligue corretamente a ficha à tomada elétrica. (2) Verifique a ligação. (3) Ligue o botão, posição "I".
A potência de sucção é fraca.	(1) O tubo de aspiração está obstruído. (2) A tampa do depósito recoletor de cinzas não está bem instalada. (3) A cana ou o tubo de aspiração não estão bem instalados. (4) O filtro HEPA está mal instalado ou obstruído.	(1) Limpe / Remova a obstrução. (2) Verifique se o gatilho de bloqueio do depósito está bem apertado e se este se encontra na posição correta. (3) Verifique se a cana ou tubo de aspiração estão bem ligados à entrada de sucção do aspirador. (4) Instale corretamente o filtro HEPA e se necessário efetue uma limpeza.



NOTAS:

[illegible]



NOTAS:

[illegible]



www.serfer.pt

Rua das Fontainhas nº574, Z.I. Airões
4650-093 Felgueiras

Importado & distribuído por:
José da Silveira Ribeiro & Filhos, Lda.

