



Aspirador de Sólidos e Líquidos | 3x1000W

Aspirador de Solidos y Liquidos • Aspirateur por Solides et Liquides • Wet and Dry Vacuum Cleaner



Manual de Instruções

Manuel de Instrucciones • Manuel d'utilisation • Instructions Manual



COMPONENTES




Fig.1

1	Interruptor à Prova de Água
2	Punho
3	Tampa Superior
4	Tampa Superior
5	Tampa do Depósito
6	Grampo
7	Punho do Depósito
8	Depósito de Aço Inoxidável
9	Rodas Traseiras
10	Rodas Frontais
11	Tubo de Drenagem
12	Base

13	Punho
14	Bocal de Sucção
15	Botão de Bloqueio para Tubo
16	Botão de Agitação de Poeiras
17	Tubo de Plástico
18	Tubo de Metal
19	Escova de Limpeza a Seco
20	Escova de Limpeza
21	Escova Redonda
22	Bocal Estreito
23	Filtro Hepa
24	Filtro Esponja



LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL!

Obrigado por adquirir este produto, antes de o utilizar, leia atentamente este manual, certifique-se de que entende todas as instruções e advertências nele mencionadas. Guarde este manual para futuras consultas, o incumprimento das instruções aqui fornecidas poderá resultar num acidente com ferimentos graves ou morte.



EM CASO DE DÚVIDA CONTACTE UM ESPECIALISTA!

Caso não conheça o funcionamento deste produto e ou não tenha experiência suficiente para o usar, deve procurar ajuda junto de um especialista de forma a aprender a manusear o mesmo em segurança.



NÃO ALTERE NEM FORCE ESTE PRODUTO!

Não altere as suas características, nem force a sua utilização, use apenas para o fim que lhe é destinado. A marca rejeitará toda e qualquer responsabilidade por acidentes provocados pelo uso indevido deste produto e ou dos seus acessórios.



MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS!

Este produto não é adequado para ser usado por crianças e ou pessoas sem capacidade física ou psíquica para manusear o mesmo em segurança. Não é aconselhado que pessoas menores de 18 anos façam uso deste produto ou de qualquer um dos seus acessórios sem um adulto especializado a supervisionar. Alguns locais podem restringir a idade do utilizador.



PROTEJA O MEIO AMBIENTE!

De acordo com a diretiva europeia 2012/19/CE, as ferramentas e equipamentos eletrónicos devem ser colocados nos depósitos de reciclagem adequados. Contacte as autoridades locais e pergunte pelos locais de reciclagem adequados no seu município.



RECICLE!

Este manual e a embalagem são recicláveis. Não deite para o chão nem para o contentor de lixo orgânico. Recicle, coloque os materiais no ecoponto adequado.



RESPEITE TODAS AS INSTRUÇÕES!

Este manual destina-se apenas a alertar o utilizador para eventuais situações de perigo que possam surgir. Não desrespeite nenhuma das instruções aqui fornecidas, existem muitos fatores alheios ao fabricante que podem provocar um acidente, use o bom senso e caso ache necessário procure ajuda de um especialista.



REPARAÇÃO.

Esta ferramenta, só poderá ser reparada por um técnico especializado e autorizado pela marca. Desta forma, estará a garantir que todas as peças são compatíveis e originais, prolongando assim a vida útil do seu produto.



GARANTIA.

A garantia é válida apenas para defeitos de fabrico, a marca rejeitará toda e qualquer responsabilidade nas reclamações em que seja detetado um uso indevido. Não force nem altere este produto. Apenas técnicos especializados e autorizados pela marca podem reparar este produto. A marca reserva-se ao direito de alterar este produto ou os seus acessórios sem aviso prévio aos seus utilizadores.



DUPLO ISOLAMENTO.

Para sua segurança esta ferramenta é duplamente isolada contra choques elétricos.



CARACTERÍSTICAS DO ASPIRADOR:

Potência:	3 x 1000w
Comprimento do Tubo:	2.5m
Filtro:	Hepa + Esponja
Peso:	25kg
Depósito:	60l



UTILIZAÇÃO / SEGURANÇA PESSOAL.

Para sua segurança e das pessoas à sua volta respeite todas as instruções aqui fornecidas.

- (1) Antes de usar, crie um perímetro de segurança.
- (2) Mantenha-se atento e faça uso do bom senso. Se estiver sob-efeito de medicamentos, álcool ou drogas não use este produto. O utilizador é responsável pelos acidentes causados nas outras pessoas e ou bens.
- (3) Para sua proteção utilize sempre acessórios de proteção / segurança adequados e certificados.
- (4) Verifique se a fonte de energia é a mesma das especificações do aspirador.
- (5) Não utilize o aspirador em ambientes com combustíveis ou materiais explosivos, as faíscas do motor podem provocar um incêndio.
- (6) Não incline o aspirador ao aspirar líquidos.
- (7) Não aspire fuligem, poeiras tóxicas, substâncias quentes ou incandescentes, materiais inflamáveis ou explosivos, pode bloquear a ventilação e danificar o motor.
- (8) Não aspire sólidos sem o filtro HEPA.
- (9) Ao aspirar líquidos certifique-se que retira o filtro HEPA e instale o filtro de esponja.
- (10) Depois de aspirar, limpe o filtro e o aspirador.
- (11) Certifique-se que ao limpar não ficam restos de pó ou água suja.
- (12) Nunca mergulhe o aparelho em água.
- (13) Não exponha o aparelho ao calor ou chuva.
- (14) Não coloque qualquer objeto nas aberturas do aspirador, mantenha as aberturas desobstruídas.
- (15) Nunca abandone o aspirador sem desligar o motor e tomar todas as precauções de segurança.
- (16) Após cada utilização desligue o aparelho da tomada e guarde num local afastado do alcance das crianças. Consulte as instruções de armazenamento.
- (17) Nunca pegue ou transporte o aspirador pelo fio elétrico, corre sérios riscos de apanhar um choque elétrico. Não exponha o fio elétrico sobre superfícies cortantes.



MONTAGEM & UTILIZAÇÃO.

Retire cuidadosamente o aspirador da embalagem e verifique se está tudo em condições de utilização.






Fig.2


- (1) Insira as rodas (3) na barra (5) e de seguida fixe (2). Depois monte-os na base (1) e use os parafusos para fixar (4). Depois fixe os encaixes (6) e (7) na posição (8) com firmeza (fig.2).



- (2) Pressione o botão no bocal de saída de ar (14) e insira a extremidade do tubo de sucção (11). Para retirar pressione o botão e puxe o tubo do depósito (fig.1 e 3).



- (3) Conecte os tubos de metal na extremidade reta (18). Obs: Há um conector em cada tubo (fig.1 e 4).
- (4) Conecte a extremidade do tubo de metal (18) com a extremidade do tubo de sucção (11) (fig.1).
- (5) Para conectar a escova redonda e o bocal estreito deve colocar na extremidade do tubo de sucção (fig.1).
- (6) Coloque o filtro HEPA no suporte interior do depósito de forma a cobrir todo o suporte e depois fixe com o parafuso de plástico (fig.1).



- (7) Ligue/desligue o aspirador. Se sentir que a potência não é suficiente, ligue ambos os motores (fig.1 e 5).
- (8) Função de drenagem: quando o depósito estiver cheio de água, utilize o tubo de drenagem (11) no reservatório para despejar a água (fig.1).
- (9) Tomada: Conecte ferramentas elétricas ao aspirador através da tomada na parte superior.

IMPORTANTE! A potência máxima de saída da máquina é de 1500W. Não exceda a potência máxima permitida, ou o motor do aspirador de pó pode queimar.

**ARMAZENAMENTO.**

Para sua segurança antes de utilizar e guardar o aspirador de cinzas leia atentamente estas instruções.


- (1) Antes de armazenar limpe o aspirador seguindo as instruções de limpeza anteriores.
- (2) Deixe o motor arrefecer totalmente antes de guardar.
- (3) Esvazie o depósito de cinzas antes de guardar o aparelho por longos períodos de tempo.
- (4) O aparelho não deve ser exposto ao calor.
- (5) Certifique-se de que o local de armazenamento é limpo, seco e estável. Mantenha sempre fora do alcance das crianças e de pessoas sem capacidade física ou psíquica para manusear o mesmo em segurança.

(10) Aspirar Sólidos.

Para limpeza de sólidos assegure-se que o filtro HEPA está sempre instalado antes de usar. Assim que o reservatório estiver cheio ou o filtro HEPA bloqueado recomendamos esvaziar e limpar o tanque ou usar a função de agitação de poeira. O filtro HEPA também precisa de ser limpo após cada utilização intensa.

(11) Aspirar Líquidos.

Para limpeza de líquidos assegure-se que o filtro HEPA é removido e que o filtro de esponja está instalado. Limpe o reservatório após a utilização. Evite deixar pó ou água suja no reservatório.

**FUNÇÃO DE AGITAÇÃO DE POEIRAS.**

Agite a poeira quando a potência de sucção diminuir ou o filtro HEPA estiver bloqueado. Esta função é usada para desobstruir o filtro durante a sua utilização. Relembremos que após cada utilização deve limpar adequadamente o filtro (fig.6).

**MANUTENÇÃO.**

Antes de inspecionar ou limpar certifique-se de que o aspirador se encontra desligado da corrente elétrica.

- (1) Limpe o aspirador com um pano seco ou húmido. Nunca deve imerso em água. Não use qualquer tipo de solventes para a sua limpeza.
 - (2) Deixe sempre o motor arrefecer totalmente antes de o limpar ou inspecionar.
 - (3) Esvazie o depósito de cinzas após cada utilização.
 - (3) Verifique periodicamente o estado do filtro HEPA.
- Se precisar de limpar, abra o aspirador e retire o filtro, de seguida lave com água limpa e deixe secar ao ar livre antes de o instalar novamente. Não instale ainda molhado.

**PROBLEMAS E SOLUÇÕES**

Problema	Possível Causa	Solução
A potência de sucção é fraca ou o aspirador sobreaquece.	(1) O tubo de aspiração está obstruído. (2) A tampa do depósito recoletor não está bem instalada. (3) A cana ou o tubo de aspiração não estão bem instalados. (4) O filtro HEPA está mal instalado ou obstruído.	(1) Limpe / Remova a obstrução. (2) Verifique se o gatilho de bloqueio do depósito está bem apertado e se este se encontra na posição correta. (3) Verifique se a cana ou tubo de aspiração estão bem ligados à entrada de sucção do aspirador. (4) Instale corretamente o filtro HEPA e se necessário efetue uma limpeza.
Névoa na saída de ar.	(1) Filtro Saturado.	(1) Substitua o filtro.



NOTAS:

[illegible]



www.serfer.pt

Rua das Fontainhas nº574, Z.I. Airões
4650-093 Felgueiras

Importado & distribuído por:
José da Silveira Ribeiro & Filhos, Lda.

