




Semeador Manual para Campo e Jardim

Español | Sembradora a mano

English | Handy spreader

Français | Épandeur à main



Manual de Instruções

Español | Manuel de instrucciones

English | Instructions manual

Français | Manuel d'instructions

**LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL!**

Caso não tenha experiência suficiente para usar este produto, procure ajuda junto de um especialista.

**NÃO COLOQUE NO CONTENTOR DO LIXO!**

Deposite apenas em locais apropriados para o efeito. Ajude a preservar o meio ambiente, contacte as autoridades locais e pergunte pelos locais de reciclagem adequados no seu município.

**MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS!**

Este produto não é adequado para ser usado por crianças e ou pessoas sem capacidade física ou psíquica para o manusear em segurança.

**SEGURANÇA PESSOAL.**

- 1 | Use sempre equipamentos de segurança adequados.
- 2 | Para sua segurança, não trabalhe sob efeito de medicamentos, álcool e ou drogas.
- 3 | Se encontrar alguma anomalia, contacte de imediato o seu vendedor.

**GARANTIA.**

A garantia deste produto é válida apenas para defeitos de fabrico. A marca rejeita todas as reclamações em que seja detectado um uso indevido do mesmo. Não force, não altere e não permita que pessoas não especializadas reparem este produto.

**ATENÇÃO!**

Este manual destina-se apenas a alertar o utilizador para eventuais situações de perigo. Existem muitos fatores alheios ao fabricante que podem provocar um acidente, use o bom senso e procure ajuda de um especialista.

**MODO DE UTILIZAÇÃO:**

- 1 | Certifique-se que o botão de regulação do depósito está na posição "fechado".
- 2 | Encha o depósito com o material a libertar.
- 3 | Ajuste o botão do depósito para a posição, 1, 2 ou 3, de acordo com o material a libertar.
- 4 | De forma a calcular a quantidade de material a libertar, calcule os metros quadrados da área a trabalhar, (multiplique a largura pelo comprimento da área a trabalhar, por exemplo: 15m x 6m= 90m²). Se o granulado requerer 2.3kg por cada 90 metros quadrados, deverá libertar cerca de um depósito e meio.
- 5 | Para semear uniformemente, caminhe sempre ao mesmo ritmo enquanto dá à manivela. A altura do utilizador pode fazer com que área abrangida por cada libertação seja maior ou menor.
- 6 | Antes de trabalhar, certifique-se de que os materiais a libertar são adequados e respeitam todas as leis. Leia sempre as características do material a libertar.

Material a libertar:	Posição do botão:	Depósito: (por 90m ²)
Semente fina:	1	1
Semente irregular:	2	2
Fertilizante granulado:	2	1/2
Granulados irregulares:	3	Variável